



ISUZU D-MAX (TF; TFR; TFS) Double Cab




 Airbag	 Türscharniere	 Kraftstofftank
 Gurtstraffer	 Steuergerät (Airbag+Gurtstraffer)	
 Verstärkungen	 Fahrzeugbatterie	

ISUZU D-MAX (TF; TFR; TFS) Single Cab




 Airbag	 Türscharniere	 Kraftstofftank
 Gurtstraffer	 Steuergerät (Airbag+Gurtstraffer)	
 Verstärkungen	 Fahrzeugbatterie	

ISUZU D-MAX (TF; TFR; TFS) Space Cab




 Airbag	 Türscharniere	 Kraftstofftank
 Gurtstraffer	 Steuergerät (Airbag+Gurtstraffer)	
 Verstärkung	 Fahrzeugbatterie	

ISUZU D-MAX RT-56
Typ: ATF (ATFR, ATFS)
Single Cab




 Fahrer & Beifahrer Airbag	 Dachholm Airbag	 Seitenairbag
 Gurtstraßer	 Steuergeräte (Airbags + Gurtstraßer)	 Kraftstofftank
 Verstärkungen	 Türscharniere	 Fahrzeugbatterie

ISUZU D-MAX RT-56
Typ: ATF (ATFR, ATFS)
Space Cab





 Fahrer & Beifahrer Airbag	 Dachholm Airbag	 Seitenairbag
 Gurtstraffer	 Steuergerät (Airbag + Gurtstraffer)	 Kraftstofftank
 Verstärkungen	 Türscharniere	 Fahrzeugbatterie

ISUZU D-MAX RT-56
Typ: ATF (ATFR, ATFS)
Double Cab



 Fahrer & Beifahrer Airbag	 Dachholm Airbag	 Seitenairbag
 Gurtstraßer	 Steuergerät (Airbag + Gurtstraßer)	 Kraftstofftank
 Verstärkungen	 Türscharniere	 Fahrzeugsbatterie

ISUZU N-Serie (N85; N75; N1R; N2R; NLS) Single Cab Modell



	Airbag		Türscharniere		Kraftstofftank
	Gurtstraffer		Steuergerät (Airbag+Gurtstraffer)		
	Verstärkung		Fahrzeug- batterie		